FEEL トリマー　ゼロツー　刃の交換方法



古い下刃を A と B のネジを左に回して外します。



刃を外します。

ブラシで掃除します。

上刃をこの状態にします。

下刃を合わせ親指で固定します。



新しい下刃を A と B のネジを右に回して固定します。