FEEL トリマー　ゼロツー　プレミア　刃の交換方法



古い下刃を A と B のネジを左に回して外します。



刃を外します。



ブラシで掃除します。

上刃と下刃をこのように合わせます。

本体のボルト（メス）に合わせ親指で固定します。

横からの写真（刃と本体の角度をこのような状態にします。



新しい下刃を A と B のネジを右に回して固定します。